

Trinkwasserdesinfektion mit Credence¹

Wichtig zur **Verhinderung** des **Biofilms²** in den Tränken und Leitungen, Ziel ist **keimfreies Wasser** für die Puten und die allgemeine **Bakterienreduktion!**

- ➔ Trinkwasser vom **ersten** bis zum **letzten** Tag desinfizieren
- ➔ Tabletten in einem Kübel Wasser auflösen, diesen gut abdecken und die Stammlösung über das Dosiergerät verabreichen.
- ➔ Die Konzentration wird je nach der Notwendigkeit eingestellt und muss mit Hilfe des **ORP-Meters³** bestimmt werden.
- ➔ Tägliche Kontrolle mit **ORP-Meter**, es müssen **700 – 750 mV** erreicht werden.
- ➔ Unterbrechung nur im Falle von **Vitamin- oder Medikamenten-**gaben für den Zeitraum der Verabreichung.
- ➔ Bei geplanten Impfungen **Desinfektion 3 Tage vorher absetzen**
 - 1 Tag vor Impfung **Trockenmilchpulver** über das Wasser verabreichen
 - Nach Verbrauch der Impflösung **Wasserdesinfektion sofort fortsetzen**

¹ Mittel zur Trinkwasserdesinfektion

² Biofilme bestehen aus einer dünnen Schleimschicht (Film), in der Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Algen, Pilze, Protozoen) eingebettet sind

³ Messgerät zur Bestimmung der Leitfähigkeit einer Flüssigkeit